

## CMTシリーズ

セラミック型メタルハライドランプです。

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
CMT	CMT150E-LW	14,000	E26	3000	150	13500	12000	82	145	40	95	任意
	CMT150FE-LW	14,300	E26	3000	150	13000	12000	82	145	40	-	任意
	CMT150E-W	14,000	E26	4300	150	13500	12000	82	145	40	95	任意
	CMT150FE-W	14,300	E26	4300	150	13500	12000	82	145	40	-	任意

## PGシリーズ

PGX12-2 口金の器具 (150W 用) でご使用いただけます。

	型名	標準価格	口金	色温度 (K)	ランプ電力 (W)	光束 (lm)	寿命 (h)	演色性 (Ra)	全長 L	外径 D	光中心 a	点灯方向
MTP-PG	MT150FE-W/PGC	オープン	PGX12-2	4300	150	10500	6000	85	155	40	-	任意
	MT150FE-WW/PGC	オープン	PGX12-2	3500	150	14000	6000	70	155	40	-	任意

## 安定器



\*E 口金ランプ用

	適合ランプ	方式	型名	標準価格	適用条件
70W	MP・MTP	電子式	MHE-70	25,000	周波数 50Hz/60Hz 共用 電圧 100/200V 共用
	MP	銅鉄式	MH70ST-**	19,400	**部に電源条件をご指定ください。
100W	MP・MTP	電子式	MHE-100	26,500	周波数 50Hz/60Hz 共用 電圧 100/200V 共用
	MP	銅鉄式	MH100ST-**	23,400	**部に電源条件をご指定ください。
150W	MP・MTP・MH・CMT	電子式	MHE-150	28,000	周波数 50Hz/60Hz 共用 電圧 100/200V 共用
	MP・MH	銅鉄式	MH150ST-**	25,800	**部に電源条件をご指定ください。
200W	MP・MH	銅鉄式	MH200ST5*	27,800	*部に周波数をご指定ください。 50Hz→A 60Hz→B 電圧は 100/200V 切替式
350W	MP・MH	銅鉄式	MH350ST-**	32,800	**部に電源条件をご指定ください。

\*両口金ランプ用

	適合ランプ	方式	型名	標準価格	適用条件
70W	MH-DE	銅鉄式	DE70**	19,000	**部に電源条件をご指定ください。
150W			DE150**	27,000	
250W			DE250**	32,000	

・型名の\*\*欄には電源条件を記入してください。 電圧 100V：1 200V：2 100/200V 切替式：5 周波数 50Hz：A 60Hz：B

例：MH70-ST1A であれば、MP70W 用 100V 50Hz 仕様となります。

・設置、施工条件については添付の取り扱い説明書をご確認ください。

## ■安全に関するご注意

ご購入並びにご使用に関しましては、この「安全に関するご注意」を必ずお読みのうえ、ランプをお選びいただき、正しく安全にお使いください。

⚠ 警告		
●ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外線による目や皮膚の障害および破損落下などの原因となります。 ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。 ●一般系ランプは集魚用には使用しないでください。破損の原因となります。	●点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。火傷の原因となります。 ●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となります。 ●ソケットに確実に取り付けてください。ランプの落下（接触不良による加熱、発煙）の原因となります。 ●点滅を繰り返すなど、正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。加熱や発煙の原因となります。 ●塗料などを塗らないでください。ランプが加熱し、破損の原因となります。 ●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカ一、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となります。 ●振動や衝撃のあるところでは、ランプの使用はしないでください。落下の原因となります。	●酸などの腐食性雰囲気のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。漏電および落下などの原因となります。 ●粉塵の多いところは、一般器具によるランプの使用しないでください。器具の加熱の原因となります。 ●ランプから近距離のところで長時間作業したり、ランプを直視しないでください。目や皮膚の障害の原因となります。 ●退色を極度にさけたい場合には、使用しないでください。 ●定格寿命もしくは、それ以前にランプ交換をおすすめします。まれにランプが破損する原因となります。 ●連続点灯で使用する場合は、ランプ異常を確認するため、一週間に一度は消灯してください。ランプ異常によりまれに安定器が焼損することがあります。 ●使用済みのランプは割らずに廃棄してください。ランプを割るとガラス破片が飛散し、ケガの原因となります。 ●取り付けは、水平の位置からソケットに挿入し、無理な力を加えないでください。ランプに無理な力を加えると破損する原因となります。
⚠ 注意	●適合した器具および安定器で指定されたワット数のランプを必ず使用してください。加熱や発煙の原因となります。 ●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。破損した場合、ケガの原因となります。	

<製造元>

**KOTO** 江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3  
Tel：(03)-5808-1913 Fax：(03)-5808-1910  
URL：http://www.koto-jp.com

<販売店>

# メタルハライドランプ MP・MH・MTP・MH-DE ・CMT・PGシリーズ Metal Halide Lamp



# KOTO

江東電気株式会社  
KOTO ELECTRIC CO.,LTD.